

## SER-WLAN TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A készülék IP címét a DHCP táblában lehet ellenőrizni (alapértelmezett beállítás szerint). Szükség esetén az alábbi program alkalmas az aktuális IP cím lekérdezésére:  
<http://www.lantronix.com/device-networking/utilities-tools/device-installer.html>

A készülék konfigurálása WEB felületen végezhető el, ahol az alábbi paraméterek érhetők el (alapbeállításoként LAN kapcsolatra van állítva a készülék):

- WLAN paraméterek
- soros port
- IP cím és port paraméterek
- RS-485 konfiguráció

Ha már beállítottuk a vezeték nélküli kapcsolatot, de az valamilyen oknál fogva nem működik, akkor csak soros porton keresztül lehet újrakonfigurálni a készüléket:

- a készüléket RS232 linkkábellel csatlakoztassuk a PC-hez
- egy terminál programmal (pl. HiperTerminal) hozzunk létre 9600bps 8N1kapcsolatot
- adjunk a készüléknek tápfeszültséget
- A terminálprogramban az *X* billentyű folyamatos nyomva tartásával, majd a megjelenő üzenet *ENTER*-rel történő nyugtázásával léphetünk be a programozásba

A megjelenő menüpontokból választva beállíthatjuk a paramétereket vagy letiltva a WLAN kapcsolatot újra LAN-on keresztül konfigurálhatjuk a készüléket.

A távoli számítógépen az alábbi alkalmazással hozható létre virtuális soros port:  
<http://www.lantronix.com/device-networking/utilities-tools/com-port-redirector.html>  
Régi verzió .NET nélkül: red32bit.exe  
Új verzió .NET-hez: CprDotNetDL4.1.0.2\_Web.exe

RS485-ös alkalmazás esetén a beállítások mellett a készülék belsejében lévő tripla jumpert át kell rakni a megfelelő állásba.

